# Autocollants Spécial Extérieur

Réf. 5050

# **Notice d'utilisation**

## 1. Conditions générales de stockage

Ce papier peut être conservé et utilisé pendant un an dans les conditions suivantes :

- Stocker le papier dans son emballage d'origine
- Le tenir à l'abri de la lumière du soleil (UV)
- Le protéger des températures élevées
- Le protéger de l'humidité : un endroit frais et sec serait idéal (température comprise entre 18° et 24°C)

#### 2. Conseils d'utilisation

## ➤ Matériel nécessaire

- 1. Papier Autocollants Spécial Extérieur de Micro Application
- 2. Une imprimante jet d'encre Canon, Epson, HP, Lexmark ou autres

## ➤ Mise en place dans l'imprimante

- Utilisez le mode de chargement feuille unique ou l'alimentation manuelle de l'imprimante.
- La face à imprimer est blanche et lisse : placez-la côté imprimable vers le haut dans votre imprimante.
- Si vous imprimez plusieurs feuilles en même temps, séparez-les bien les unes des autres et n'insérez pas plus de 2 ou 3 feuilles simultanément.

#### > Configuration de l'imprimante

Pour obtenir une qualité optimale, vous devez configurer correctement les propriétés d'impression.

Voici quelques indications concernant les paramètres de votre imprimante jet d'encre :

Epson® – type de support : *Papier ordinaire*, résolution maximale correspondante (1 440 dpi) Canon® – type de support : *Papier ordinaire*, qualité d'impression normale ou supérieure Hewlett-Packard® – type de support : *Papier ordinaire*, qualité d'impression normale ou supérieure

Lexmark™ – *Papier ordinaire*, qualité d'impression standard

Si vous n'avez pas accès aux options citées ci-dessus, choisissez la désignation *Papier ordinaire*, *normal ou similaire* et sélectionnez de manière générale une résolution ou une qualité de type normal, supérieur ou similaire.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation de votre imprimante.

# 3. Impression

- Lancez l'impression depuis votre application. Ajustez la mise en page si nécessaire et imprimez sur la face indiquée ci-dessus.
- Attendez quelques secondes avant de retirer la feuille de l'imprimante. Mettez-la ensuite à l'abri de l'humidité et évitez de poser aussitôt vos doigts dessus.

## 4. Application

- Si vous souhaitez découper votre autocollant, ne le faites qu'avec des ciseaux bien coupants pour ne pas abîmer le couchage spécial du papier.
- Avant de coller l'autocollant, veillez à enlever la poussière ou tout autre dépôt de la surface sur laquelle vous allez le coller.
- Retirez la pellicule plastique du verso de la feuille grâce au prédécoupage sinusoïdal.
- Pour retirer un autocollant déjà collé sans laisser aucun dépôt, réalisez l'opération avec précaution.

Attention : pour une utilisation supérieure à quelques semaines, il est préférable de se procurer des encres pigmentées qui résistent plus longtemps aux ultraviolets.